

◆ ガス機器 点検お知らせ表示 ◆

経年劣化を起因とする事故の発生からお客様の安全をお守りするために、相当年数や回数をお使いになった場合にお知らせする機能です。設計標準使用期間（10年間）相当の経過後に、お知らせサインの点滅や、リモコンまたは本体に表示し、点検時期をお知らせします。お客様のご使用状況により表示時期が前後する場合があります。

※あくまで点検時期のお知らせであり、故障ではありません。

【 給湯器、食洗器の場合 】

エラーコード **888** または **88** 点滅

「88」または「888」を
点滅してお知らせ



【 小型湯沸器の場合 】

緑ランプ点滅（赤ランプは故障）

出湯時のみ点滅
してお知らせ



※出典：株式会社ノーリツ ホームページ <https://www.noritz.co.jp/info/houtei/tenken.html>

お知らせ機能が表示された場合は…

経年により部品の劣化が考えられるため、メーカーの有償点検を受けるか、取替をおすすめします。

お知らせ表示リセット方法

下記連絡先にお電話していただき、**有償点検の案内**をうけてください。

※有償点検は義務ではありません。

①有償点検を受けられる場合

メーカー点検により、部品劣化の確認と表示リセットが行われます。

②有償点検を受けられない場合

お電話にて、メーカーよりお客様に表示リセット方法が伝えられます。

※お客様が表示リセットを行った場合、約1年後に再度お知らせが表示されます。

お使いの メーカー	リンナイ	0120-493-110
	ノーリツ	0120-911-026
	パロマ	0120-378-860